

ปูนซ่อมมอเนกประสงค์ที่พีไอ M600



ลักษณะผลิตภัณฑ์

ปูนซ่อมมอเนกประสงค์ที่พีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณ พื้นที่มีขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, หลุดร่อนของผนัง, งานซ่อมอุดประรอยแตก หรือ รอยเจาะฝังท่อ, กันซึม และงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค

วัตถุดิบ

- ปูนซีเมนต์ที่พีไอพอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15 เล่ม 1-2555
- หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
- สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่น ทำงานง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการหลุดตัวหลังจากการทำงาน

วิธีการใช้

งานซ่อมการแตกร้าว, หลุดร่อนของผนังและพื้น	งานซ่อมอุดประรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ	งานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค
<ul style="list-style-type: none"> • สกัดเปิดผิวหน้าให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซม. ลึกอย่างน้อย 1 ซม. • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และรดน้ำให้ชุ่ม • ผสมปูนซ่อมมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกหรือหลุดร่อนและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และรดน้ำให้ชุ่ม • ผสมปูนซ่อมมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม • นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกหรือเจาะฝังท่อและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง 	<ul style="list-style-type: none"> • สกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมด • ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และรดน้ำให้ชุ่ม • ผสมปูนซ่อมมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม • นำปูนที่ผสมแล้ว ป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซม. นำไปติดบริเวณที่ต้องการซ่อม ปรับระดับและแนวให้เสมอกับกระเบื้องเดิม

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 1 ชั่วโมง (ปูน 1 ถุง 2 กก. ใช้น้ำ 0.35-0.40 ลิตร)
เมื่อเปิดถุงใช้งานแล้ว ควรใช้ให้หมด หากใช้ไม่หมดต้องปิดปากถุงให้สนิท
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น



**งานซ่อมการแตกร้าว
หลุดร่อนของผนัง
และพื้น**



**งานซ่อมอุดประรอยแตก
รอยเจาะฝังท่อ**



**งานซ่อมติดกระเบื้อง
เซรามิค**



สำหรับงานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หลุดร่อน อุดประรอยแตก